

中国石油大学第三教学楼多媒体教室基本使用步骤说明

1、第三教学楼多媒体教室总体情况简述

第三教学楼多媒体教室共计 65 间，包含 59 间普通教室和 6 间阶梯教室。65 间教室在 2020 年已完成了部分多媒体设备的更新换代。与改造之前教室的使用步骤和方法相比，65 间教室在功能方面主要增加了“无线蓝牙话筒自助借还功能”。为了方便老师顺利使用多媒体教室，我们将教室的基本使用步骤编写了说明，以供各位老师参考。

2、多媒体教室基本使用步骤说明

老师在上课前进入教室后，可以按照以下描述的步骤进行操作：

步骤一：上课


老师进入第三教学楼多媒体教室时，可以在讲桌桌面的右上角找到液晶触控面板，用手指戳液晶触控面板“上课”按钮，教室计算机会自动启动，投影机自动上电，投影幕布自动放下，即：进入上课状态。



图：液晶面板操作界面“上课”按钮位置

步骤二：借用蓝牙话筒

第三教学楼的每间多媒体教室都配有“无线蓝牙话筒”，在讲台外侧壁的铁匣内。即“无线蓝牙话筒自助借还装置”，如下图：



图：无线蓝牙话筒自助借还装置

为了让您能够更直观地了解“如何使用自助无线蓝牙借还”，我们制作了一个演示视频。



蓝牙借还设备演示.mp4

步骤三：视频切换

教室进入上课状态后，老师可操作液晶触控面板，实现视频源的切换功能。

如果老师自带笔记本电脑，可以接上讲桌上预留的 HDMI 线或 VGA 线，戳液晶触控面板“笔记本”按钮。投影机将显示自带笔记本电脑的图像。

如过需要调整音量大小，则可以戳左下方的“+”和“-”按钮。



图：液晶触控面板的“笔记本”按钮所在位置

步骤四：下课

下课时，用手指戳液晶触控面板“下课”按钮，液晶面板显示倒计时后，自动升起幕布，并自动延时关闭投影机、计算机等设备。



图：液晶触控面板的“下课”按钮所在位置

步骤五：归还蓝牙话筒

最后请将蓝牙无线话筒关闭电源，放回储存盒内，如果话筒放置好，将处于正常充电状态，储存盒滑盖会自行滑动，直到完整露出读卡器为止。此时，您将读卡器上的卡片取出带走即可。

如果滑盖没有移动，则说明话筒位置摆放不正确。



图：无线蓝牙话筒正确的放置位置